

CHRONOPRINTER 520:

A- PARA BORRAR/LIMPAR MEMORIA DOS CRONOS

NOTA:FACELO CANDO IMPRIME SEGUIDO E NON PARA

- 1- PULSAR (F) PARA ENTRAR EN MENÚ
- 2- PULSAR (▼) ATA CHEGAR A "CLEAR MEMORY"
- 3- PULSAR (#) E DARLLE O (YES)
- 4- PULSAR (*) E DARLLE O (YES)

B- COMO FUNCIONA UNHA CRONOIMPRESORA DE FORMA SIMPLIFICADA:

- 1- ENCEDER "ON"
- 2- POÑER HORA E DARLLE (#)
- 3- DARLLE O **1 DE COR VERDE**
- 4- PARA MARCAR TEMPO DE FORMA MANUAL DARLLE O **1 VERDE**

5- PARA MARCAR TEMPOS CON CÉLULA CONECTAR PULSAR O **BOTÓN VERMELLO** QUE ESTÁ DO LADO NO QUE ESTÁN OS CABLES CONECTADO E NON TOCAR NADA MAIS NO CRONOMETRO

