

TAG HEUER

PARA POÑELO RELOXO EN HORA E OS PARAMETROS CORRECTOS

1- Pulsar a tecla **ON** (durante 7 segundos)

2- Pulsar a tecla **F**, e baixar ca tecla ▼ ata **SYNCRHO** e pulsar ↵

3- Seleccionar **MANUAL OR EXTERNAL** e pulsar ↵

Introducir o ANO (YEAR) cas teclas numéricas e pulsar ↵

Introducir MES (MONTH) cas teclas numéricas e pulsar ↵

Introducir DIA (DAY) cas teclas numéricas e pulsar ↵

Poñer a HORA cas teclas numéricas e pulsar ↵

SINCRONIZAR coa tecla **1 DE COR VERDE**

4- Pulsar a tecla **F**, e baixar coa tecla ▼ ata **TIME MODE** e pulsar ↵

Baixar coa tecla ▼ ata **START-FINISH** e pulsar ↵

5- Pulsar a tecla **F**, e baixar coa tecla ▼ ata **PARAMETERS** Ee pulsar ↵

Baixar coa tecla ▼ ata **NUMERING** e pulsar ↵

INPUT 1 pulsar ↵ **AUTOMATIC** e pulsar ↵

6- Pulsar a tecla **F**, e baixar coa tecla ▼ ata **OPEN NEW RUN** e pulsar ↵

O FINALIZAR UNHA MANGA , PARA COMEZAR OUTRA

1-Pulsar a tecla **F**, **CLOSE RUN** pulsar ↵

2-Pulsar a tecla **F**, e baixar coa tecla ▼ ata **CLEAR MEMORY** e pulsar ↵ e a continuación *

3-Pulsar a tecla **F**, **OPEN NEW RUN** pulsar ↵